

FICHE TECHNIQUE

SECUMAX SALVEX SOS N° 538

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame du SECUMAX SALVEX SOS est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE PREMIER SECOURS AVEC LAME PROTÉGÉE. BRISE TOUTES LES VITRES LATÉRALES EN VERRE DE SÉCURITÉ.

Référence 538.02

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil.

En cas d'accident, il faut agir rapidement et avec sang-froid. Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver des vies. Concrètement : brisez la vitre latérale du véhicule accidenté avec le SECUMAX SALVEX SOS pour dégager les victimes. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle de la ceinture ainsi que les vêtements. C'est rassurant de savoir que l'on peut porter secours !

Particulièrement résistant

Le SECUMAX SALVEX SOS est composé de plastique robuste. Il a été conçu pour les tâches exigeantes. En cas d'urgence vous pouvez compter sur son efficacité. Pour longtemps.

Brise-vitre intégré

Briser du verre de sécurité devient une simple formalité avec votre couteau de secours. La pointe en acier trempé intégrée vous sert le cas échéant à briser les vitres latérales d'un véhicule.

Lame utilisable sur 4 côtés


La lame est équipée de quatre bords tranchants. Vous pouvez ainsi la retourner plusieurs fois. Un tranchant renouvelé garantira l'efficacité de votre outil de coupe en cas d'urgence.

Pour droitiers et gauchers

Dans certaines situations chaque seconde compte. C'est pourquoi le SECUMAX SALVEX SOS doit être accessible immédiatement. Peu importe que vous l'empoigniez de la main droite ou de la main gauche. Il est ambidextre.

Oeillet et support

Important : être équipé d'un couteau de secours. Le retrouver et y accéder rapidement. C'est pourquoi, nous avons pourvu le SECUMAX SALVEX SOS non seulement d'un œillet de fixation mais également d'un support spécifique pour l'adapter dans le véhicule.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Changement de lame avec outil



Grande résistance à l'abrasion



Ergonomique



Lame utilisable sur 4 côtés



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation

Principales matières à couper



Ceinture de sécurité



Textile



Toile



Feutre



Fils, ficelles

Lame montée



N° 37040
0,40 mm,
affûtage large

Lame en option



N° 37030
0,30 mm



N° 36040
0,40 mm, affûtage large



N° 36030
0,30 mm



N° 13730
0,30 mm, inoxydable



N° 13630
0,30 mm, inoxydable



N° 83730
0,30 mm, inoxydable,
revêtement TiN



N° 83630
0,30 mm, inoxydable,
revêtement TiN

CHANGEMENT DE LAME

Desserrez la vis, soulevez le capot, remplacez ou retournez la lame.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 538.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	187 x 24 x 77 mm	Dimensions du carton individuel	196 x 80 x 26 mm
Poids du couteau	140,0 g	Poids du carton individuel	215,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632005381
Profondeur de coupe	5,6 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Code EAN du suremballage	4002632951237
		Code douanier	82149000

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éli-

minées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

CONTENEUR

N° 9810




Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL

CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com